



Kovové Garnýže^{.CZ}

Instrukce k montáži kolejnice Menorca.

foto1: montážní úchyt šroubek a hmoždinka
- ke kolejnici byly dodány co cca 70 cm

foto 2: sestavený úchyt

- navrtám díry do stropu (musí být samozřejmě v rovině, doporučuji si natáhnout provázek mezi první a poslední)
- vložím hmoždinky do děr

- kovový otočný držák přišroubuji do hmoždinky pomocí šroubku tak jak je vyfoceno

foto 3:

- všechny držáky dám do pozice která je na foto
- přiložím kolejnici ke stropu tak aby držáky byly v "kapse" kolejnice viz foto

foto 4:

- otočím stropním úchytem o 90 stupňů
- vrtulky na držáku zaaretují kolejnici

foto 5:

- zaaretovaný držák v kolejnici.